

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПС-8 И ПС-12

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



5,6-8,4

Ширина захвата, м.

70 см

Ширина
междурядий



Копирование
рельефа



Жатки ПС-8 и ПС-12 предназначены для уборки подсолнечника. Высокая производительность и бережное отношение к зерну подсолнечника – главные особенности жаток ПС-8 и ПС-12, которые одинаково эффективно работают во всех зонах возделывания как при уборке высокорослых, так и низкорослых сортов. Жатки могут

подхватывать корзинки подсолнечника расположенные на высоте всего 600 мм.

Жатка состоит из отдельных узлов, функционально связанных между собой для выполнения качественного технологического процесса уборки подсолнечника без потерь. Основные узлы: шнек, делители, режущий аппарат, транспортеры стеблей, вал приводной, боковые отсекатели, щит. Конструктивные характеристики жаток помогают собрать подсолнечник с лёгкостью проникая в ряды

Режущий аппарат разделен на две части – правую и левую, имеющие отдельный привод. Шнек у этих жаток имеет в центре опору, что увеличивает производительность комбайна. Каждая часть режущего аппарата соединена с приводом трансмиссионным валом, а между собой цепными муфтами, установленными на соединительных валах. Это способствует высокой надежности в эксплуатации.

Сбор урожая жатками ПС-8 и ПС-12 отличается высокой продуктивностью. После работы в поле останутся только стебли и листья. Эти жатки позволяют убрать подсолнечник в максимально сжатые сроки и обеспечивают лучшее качество убираемой культуры. Использование комплектующих высокого качества сокращает затраты и время на техобслуживание. Жатки ПС-8 и ПС-12 используются в составе комбайнов ГОМСЕЛЬМАШ.

Параметры	Ед. измерения	ПС-8	ПС-12
Марка машины, с которой агрегируется жатка		GS812 GS10 GS12	GS10 GS12
Ширина захвата жатки	м	5,6	8,4
Число убираемых рядков	шт	8	12
Ширина междурядий	см	70	
Габаритные размеры жатки, не более			
- длина	мм	6 100	9 000
- ширина	мм	3 300	3 300
- высота	мм	1 670	1 670
Габаритные размеры жатки на транспортной тележке, не более			
- длина	мм	9 100	10 450
- ширина	мм	2 400	2 400
- высота	мм	2 300	2 300
Масса жатки конструкционная	кг	2 000	2 900
Скорость движения комбайна с жаткой			
- рабочая	км/ч	10	
- транспортная	км/ч	20	
Количество обслуживаемого персонала	чел.	1 (комбайнер)	
Срок службы, не менее	лет	8	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93